動体検知時、スマホへのプッシュ通知設定

1.スマホのアプリで対象カメラの右側にあるインフォメーションマックをタッ ブし、「カメラ設定」→「警報通知」にて、カメラの動体検知機能を起動します。

	カメラ	編集
:	カメラを追加します	t
	カメラ オンライン AAAA-384856-CVVJE	i

〈 バック カメ ラ	ラ設定	
Caméra DDDD-058814-	TWSLC	
パスワード変更		>
警報通知		>
動体検知警報		>
スケジュール録画		>
Audio設定		>
ビデオ設定		>
WIFI設定		>
SDカード設定		>
時間設定		>
Email設定		>
FTP設定		>
²⁰ カメラ 画像	※ビデオ	アバウト



2. 動体検知機能を起動してから「警報通知機能」を起動すれば、スマ ートフォンへのプッシュ通知が設定完了となります。

く バック 動体検知警報	
警報通知	
動画をSDカードに保存	
写真を撮影し、E-mail送信	
写真を撮影し、FTPにアップロード	\bigcirc
録画し、FTPにアップロード	\bigcirc
写真撮影枚数	
1 2 3	