ご注意、カメラの初期設定を行う前、LAN ケーブルでカメラをルータと繋げて ください。

戻る	カメラ追加	完成		
設備設置				
名称:	カメラ			
ユーザ名:	admin			
UID:				
パスワード:				
麗 スキャン >				
LAN内スキャン				
⑨ WIFI設置 >				
ح	ŵ			

1. 「LAN 内スキャン」(写真での赤枠)をタップしてください。

∢バック **カメラリスト** リフレッシュ

LAN上のディバイス:

CCCC-174968-CHJZN 192.168.3.81

EEEE-106843-KPFHE 192.168.3.78

DDDD-058814-TWSLC 192.168.3.184



2. 次に表示されるカメラリストから、追加対象カメラをタップします。

🗙 バック	カメラを追カ	ロします	完了
カメラ名	カメラ		
ユーザー名	admin		
UID	DDDD-058	814-TWSLC	
パスワード	//admin ^k		
UIDを検索し	,ます		>
WIFIワンキ-	-設定		>
QRコードス	キャナー		>
Ê		8	(i)
カメラ	画像	ビデオ	アバウト

3. パスワードに admin をご入力してください。





4. カメラがオンラインの状態になったら、インフォンメーションマックをタップし、 カメラの WIFI 設定を行います。

く バック	カメラ設定	
カメラ DDDD-0	058814-TWSLC	
パスワード変更		>
警報通知		>
動体検知警報		>
スケジュール録画		>
Audio設定		>
ビデオ設定		>
WIFI設定		>
SDカード設定		>
時間設定		>
Email設定		>
FTP設定		>
	 ・ ・	(i) アバウト

5. 「WIFI 設定」をタップしてください。

🗸 バック	WIFI設定
WIF情報	
ctronics	>
WIFI接続	
socket_2d47 singal:100 WPA2_AE	5
UCOUSO singal:100 WPA2_AES	3
bysj2.4g singal:100 WPA_AES	>
Bqeel singal:100 WPA_AES	>
ctronics singal:100 WPA_TKIP	>
yangjie singal:100 WPA_AES	>



く バック	WIFI設定	保存
ctronics		
パスワード	パスワード	



7.WIFI パスワードを入力し、保存することで、カメラの WIFI 設定が完了となるため、、 カメラを LAN ケーブルでルータと接続する必要がなくなります。