カメラをホットスポットにして、WIFI 設定を行う

1.カメラに電源を入れます。

2.お使いのスマホでの Wi-Fi (Wlan) 設定でのサービス セット識別子 (SSID) 一覧から、カメラのホットスポットを探します。カメラのホットスポット名は IPCAM-XXXXXX の組み合わせで、「XXXXXX」はカメラの UID 中の 6 桁数字とな っています。

く設定	WLAN		
ネットワーク	を選択		
B606_	YUANTU-5G	ê Ş	i
bysj2.	4g	₽ 奈	i
bysj5g	9	₽ ╤	i
Chinal	Net-k5Wm	₽	i
Chinal	Net-kQ9m	₽ 奈	i
Chinal	Net-NXbr	₽ 奈	i
Chinal	Net-uDPF	₽ 奈	i
ctronic	cs	₽ 奈	i
Egoige	goEuro5G	₽	i
Idea-A	A-WLAN	₽ ?	i
IPCAN	1-384856	₽ 奈	i
laibao	zhi_5G	ê	i
Open	Wrt	ê	i

3.カメラのホットスポットをタップし、パスワードに 01234567 をご入力いた だき、スマホをカメラのホットスポットに接続してください。

"IPCAM-384856"のパスワードを入力してください

++	ンセル	パン	スワード	を入力	接続
パス	ワード	012	234567	7	
iPhoneをこのWLANネットワークに接続していて連絡先にあ なたを含むiPhone、iPad、またはMacの近くに持っていく と、このネットワークへ接続することもできます。					
qwertyuiop					
а	S	d	f g	hj	k I
Ŷ	z	x	c v	b n	m 🗵
123			space	e	Join

4.CTRONICS アプリにて、「カメラを追加します」→「QR コードスキャンナー」 をタップします。

カメラ	編集
カメラを追加します	

Ê		8	i
カメラ	画像	ビデオ	アバウト

く バック	カメラを追加	します	完了
カメラ名	カメラ		
ユーザー名	admin		
UID	UID		
パスワード	admin		
UIDを検索し	します		>
WIFIワンキ	一設定		>
QRコードス	(キャナー		>
00 カメラ	画像	 ビデオ 	() アバウト

5.「QR コードスキャンナー」をタップしてから、カメラ本体に貼り付けてい る QR コードをスキャンしてください。カメラの QR コードをスマホに、読み 取れたら、パスワードに admin を入力し、「完了」をタップしてから、カメラ はオンラインの状態になることができます。



く バック	カメラを追	加します	完了
カメラ名	カメラ		
ユーザー名	admin		
UID	AAAA-390)506-BPTNR	
パスワード	admin		
UIDを検索し	ノます		>
WIFIワンキ・	一設定		>
QRコードス	キャナー		>
カメラ	画像	ビデオ	アバウト





6. カメラがオンラインの状態になったら、インフォンメーションマックをタップし、 カメラの WIFI 設定を行います。

🗸 バック	カメラ設定	
カメラ DDDD-(, 058814-TWSLC	
パスワード変更		>
警報通知		>
動体検知警報		>
スケジュール録画		>
Audio設定		>
ビデオ設定		>
WIFI設定		>
SDカード設定		>
時間設定		>
Email設定		>
FTP設定		>
	 ・ ・	アバウト

7.「WIFI 設定」をタップしてください。

🗸 バック	WIFI設定
WIF情報	
ctronics	>
WIFI接続	
socket_2d47 singal:100 WPA2_AES	5
UCOUSO singal:100 WPA2_AES	3
bysj2.4g singal:100 WPA_AES	>
Bqeel singal:100 WPA_AES	>
ctronics singal:100 WPA_TKIP	>
yangjie singal:100 WPA_AES	>



🗸 バック	WIFI設定	保存
ctronics		
パスワード	パスワード	



9.WIFI パスワードを入力し、保存することで、カメラの WIFI 設定が完了となるため、、 カメラを LAN ケーブルでルータと接続する必要がなくなります。